



Hofstads A/S

Info nr. 25.11.02

Dato: 25.11.02	Utstedt av: L.R.	Varegruppe: 20	Intern: x	Ekstern: x
----------------	------------------	----------------	-----------	------------

Avlesning og sletting av feilkoder ved bruk av HALDEX INFOCENTER.

1. Slå av tenning.
2. Koble til INFOCENTER.
3. Slå på tenning. Det skal tydelig høres klikking fra ventilene.
4. INFOCENTER vil først vise en konfigurasjonskode (f.eks. **C4**).
5. Hvis det er feil på ABS f.eks. en defekt reléventil, vil feilkoden vises i display og et **verktøysymbol** vil blinke oppe til høyre i displayet. Sjekk kodeliste. Viser display kode **07** betyr det at ABS er testet og funnet i orden. Dette kan skje ved f.eks. periodiske feil. ABS-hjernen lagrer de fem siste feilene, rangert etter hvor alvorlig de er.
6. Trykk inn (og hold) knappen til høyre (anvist med pil) til displayet viser **BUSY**. Neste feil vil vises, trykk inn (og hold) osv. Husk å noter lagrede feil og konferer med kodeliste.
7. Fortsett til displayet viser **CLR CA**, trykk inn (og hold) knappen til displayet viser **BUSY**. Displayet teller nå ned til **00**. Slå av tenning og reparer anviste feil.
8. For å slette lagrede feil: Slå på tenning, trykk inn (og hold) knappen til høyre til displayet viser **BUSY**. Feilkode(ne) vil vises. Gjenta til display viser **CLR CA**. Trykk deretter inn (og hold) til display viser **BUSY**, displayet teller ned til **00** og skifter deretter til **07**. Kode **07** betyr at systemet er testet og funnet i orden, men ingen sensorverdi er registrert. Tilhengeren må opp i hastighet på ca 10 km/t for å registrere sensorverdier.



L.R.

Hovedkontor:

Hofstads A/S
Tlf: 22 10 10 50
Fax: 22 21 55 75
E-post: POST@HOFSTADS.NO

Avd. Trondheim

Hofstads A/S
Tlf: 73 80 21 80
Fax: 73 80 21 70

Avd. Tromsø

Hofstads A/S
Tlf: 77 67 13 74
Fax: 77 67 18 91