

## AVLESNING OG SLETNING AV FEILKODER VED BRUK AV DDU (DIAGNOSTIC DISPLAY UNIT)

1. Slå av tenning.
2. Koble til DDU på styrekassen.
3. Slå på tenning.
4. DDU vil først vise 8.8, deretter en konfigurasjonskode (se side 21). Kontrollerer at denne kode stemmer overens med antall sensorer/ventiler som er i bruk. Neste kode er en feilkode (se side 20 og 21).
5. Ved å trykke inn den grønne knappen på DDU (se fig.) i 5 sekunder, vil neste feil vises osv. Elektronikken lagrer maks. 5 feil.
6. Slå av tenningen, reparer feilen(e).
7. Slå på tenningen, trykk inn den grønne knappen, denne holdes inne til feilkoden vises på displayet. Slipp knappen og trykk igjen. Dette gjentas til det vises CA. Slipp knappen og trykk igjen og hold knappen inne til displayet viser 00.
8. Som etterkontroll bør kjøretøyet kjøres i en hastighet over 10 km/t. Displayet skal da vise 00.

### DIAGNOSTIC DISPLAY UNIT (DDU)

