



Hofstads AS

Info nr. 280909

Dato: 28.09.09	Utstedt av: LR	Varegruppe: 16	Intern: X	Ekstern: X
----------------	----------------	----------------	-----------	------------

Jost SL slider.



Maksimal spill/slakk i slider:

Lengdespill – 3 mm

Sidespill – 4 mm

Høydespill – 4 mm

Det er viktig at et eventuelt spill måles parallelt, hvis ikke kan det gi utslag på de virkelige verdiene. Sjekk også at tverrstagene i endene ikke er skadet. For at en slider skal fungere som forutsatt må det være et visst spill, derfor kan det høres mekaniske lyder ved kjøring.

Hovedkontor Oslo:
Hofstads AS
Telefon: 22 10 10 50
Faks: 22 21 55 75

Avd. Trondheim
Hofstads AS
Telefon: 72 89 40 50
Faks: 72 89 40 60

Avd. Tromsø
Hofstads AS
Telefon: 77 67 13 74
Faks: 77 67 18 91